



YLOCK

Fingerprint lock - Hotel lock



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA YLOCK YL-6675

TÀI KHOẢN:

- Tài khoản Master: Là tài khoản có quyền mở khóa và có quyền để vào cài đặt khóa
- Tài khoản Người dùng: Là tài khoản có quyền mở khóa

RESET KHÓA VỀ CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

- Nhấn giữ nút SET trước và lắp PIN vào và tiếp tục giữ 5 giây để khôi phục cài đặt gốc
- Ở trạng thái mặc định tất cả các thẻ từ đều có thể mở được cửa mà không cần cài đặt
- Mật mã Master mặc định: **123456**

CÀI ĐẶT KHÓA

- Để vào cài đặt nhấn nút SET + Master# (lần đầu là 123456)
- Nhấn 1# để thay đổi Master => Nhập 2 lần mật mã từ 4-6 ký tự + # để đổi Mật mã Master
- Nhấn 2# để thêm tài khoản người dùng mở khóa (Tối đa 30 Mật mã và 100 Thẻ từ)
 - * Quẹt thẻ để cài thẻ (có thể cài liên tiếp nhiều thẻ từ)
 - * Nhập 2 lần mật mã từ 4-6 ký tự + # để cài mật mã (có thể cài liên tiếp nhiều mật mã)
- Nhấn 3# để xóa tài khoản
 - * Nhấn 2# để xóa tất cả thẻ từ
 - * Nhấn 3# để xóa tất cả mật mã
 - * Nhấn 4# để xóa toàn bộ tài khoản người dùng
- Nhấn 4# để vào cài đặt hệ thống
 - * Nhấn 3# để cài đặt mật mã dùng 1 lần => Nhập 2 lần mật mã từ 4-6 ký tự + # để cài mật mã dùng 1 lần. Mật mã này chỉ có tác dụng mở cửa 1 lần, người dùng có thể cài đặt sẵn 1 hoặc 1 vài mật mã để cung cấp khi cần.