



YLOCK

Fingerprint lock - Hotel lock



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA YLOCK YL-8862

TÀI KHOẢN:

- Tài khoản Master: Là tài khoản có quyền mở khóa và có quyền để vào cài đặt khóa
- Tài khoản Người dùng: Là tài khoản có quyền mở khóa

RESET KHÓA VỀ CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

- Nhấn giữ nút SET lắp PIN vào và tiếp tục giữ 5 giây để khôi phục cài đặt gốc
- Ở trạng thái mặc định tất cả các vân tay, tất cả các thẻ từ đều có thể mở được cửa mà không cần cài đặt
- Mật khẩu Master mặc định: **123456**

CÀI ĐẶT KHÓA LẦN ĐẦU

- Khi cài đặt lần đầu nhấn nút SET + 123456# thì Khóa sẽ yêu cầu đổi và đặt Master:
 - * Đặt vân tay để cài vân tay có quyền Master
 - * Quẹt thẻ để cài thẻ có quyền Master
 - * Nhập 2 lần mật mã 6 ký tự + # để cài mật mã có quyền Master.

CÀI ĐẶT KHÓA

- Để vào cài đặt nhấn nút SET + Master (Vân tay hoặc Mật mã hoặc Thẻ từ)
- Nhấn 1# để thay đổi Master (Vân tay, Mật mã, Thẻ từ)
- Nhấn 2# để thêm tài khoản người dùng mở khóa (Tối đa 5 Mật mã và 83 Vân tay hoặc Thẻ từ)
 - * Đặt vân tay để cài vân tay (có thể cài liên tiếp nhiều vân tay)
 - * Quẹt thẻ để cài thẻ (có thể cài liên tiếp nhiều thẻ từ)
 - * Nhập 2 lần mật mã 6 ký tự + # để cài mật mã (có thể cài liên tiếp nhiều mật mã)
- Nhấn 3# để xóa tài khoản
 - * Nhấn 1# để xóa thủ công từng tài khoản (quẹt thẻ, đặt vân tay hoặc nhập mật mã cần xóa)
 - * Nhấn 2# để xóa tất cả vân tay
 - * Nhấn 3# để xóa tất cả thẻ
 - * Nhấn 4# để xóa tất cả mật khẩu
 - * Nhấn 5# để xóa toàn bộ tài khoản người dùng