



YLOCK

Fingerprint lock YL-8880



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA YLOCK YL-8880

TÀI KHOẢN:

- Tài khoản Master: Là tài khoản có quyền mở khóa và có quyền để vào cài đặt khóa
- Tài khoản Người dùng: Là tài khoản có quyền mở khóa

RESET KHÓA VỀ CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

- Nhấn giữ nút SET chờ nghe âm thanh thông báo đếm ngược từ 5 về 1 là hoàn thành
- Ở trạng thái mặc định tất cả các vân tay, tất cả các thẻ từ đều có thể mở được cửa

CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN MASTER LẦN ĐẦU SỬ DỤNG

Có thể đặt tối đa tổng cộng 03 tài khoản Master. Nhấn nút SET và thực hiện:

- + Đặt vân tay 3 lần để cài vân tay có quyền Master
- + Nhập 2 lần mật mã 6 ký tự + # để cài mật mã có quyền Master.

THÊM, SỬA, XÓA TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG (Tối đa 500 người dùng)

- Để vào cài đặt nhấn nút SET + Master (Vân tay hoặc Mật mã)
- **Nhấn 1 để thêm người dùng vân tay:** Đặt vân tay 3 lần để cài vân tay, có thể cài liên tiếp nhiều vân tay. Kết thúc cài đặt nhấn * để thoát.
- **Nhấn 2 để thêm người dùng mật mã:** Nhập 2 lần mật mã 6 ký tự + # để cài mật mã, có thể cài liên tiếp nhiều mật mã. Kết thúc cài đặt nhấn * để thoát.
- **Nhấn 3 để thêm người dùng thẻ:** Đặt thẻ lên đầu đọc để cài thẻ, có thể cài liên tiếp nhiều thẻ. Kết thúc cài đặt nhấn * để thoát.
- **Nhấn 4 để thay đổi Vân tay, Mật khẩu Master:** Đặt vân tay (3 lần) hoặc nhập mật mã (2 lần) để thay đổi tài khoản Master (toàn bộ tối đa 3 tài khoản Master cũ sẽ bị hủy bỏ)
- **Nhấn 5 thay đổi Xóa người dùng:** Nhấn tiếp:
 - + Xóa 1 người dùng cụ thể: Nhấn 1 tiếp theo nhấn số ID (004-500) và # để xóa 1 người dùng cụ thể (ID người dùng khi cài ban đầu được thông báo mã từ 004 đến 500)
 - + Xóa tất cả người dùng vân tay: Nhấn 2 và #
 - + Xóa tất cả người dùng mật mã: Nhập 3 và #
 - + Xóa tất cả người dùng thẻ từ: Nhập 4 và #

- Nhấn 6 và nhấn tiếp theo hướng dẫn để cài đặt thêm các chức năng đặc biệt:

+ Chế độ mở khóa kép phải dùng 2 tài khoản (vân tay + vân tay, vân tay + mật mã, mật mã + mật mã) mới mở được cửa: Nhấn 1, nhấn tiếp 1 để bật hoặc 2 để tắt chế độ mở khóa kép

+ Tăng giảm âm lượng loa thông báo: Nhấn 2 và nhấn tiếp 4 để giảm hoặc 6 để tăng âm lượng

+ Cài mật mã dùng 1 lần “one time password” để chỉ có thể dùng mở cửa 1 lần duy nhất là hết tác dụng: Nhấn 3 và nhập 2 lần mật mã 6 ký tự + # để cài mật mã dùng 1 lần.

CHẾ ĐỘ PASSAGE MODE

Ở chế độ Passage mode Khóa có thể mở tự do cả trong lẫn ngoài thích hợp ví dụ Phòng họp nhiều người ra vào, nhà có khách nhiều người ra vào.

Dùng Vân tay hoặc Mật mã Master để mở cửa nhưng không vân tay khóa mà tiếp tục nhấn * và 1 để vào cài đặt. Nhấn tiếp 1 để bật chế độ Passage mode hoặc 2 để tắt chế độ Passage mode